



Melegítés

- 1, Az ételnek vagy receptnek megfelelően állítsa be a mikrohullámú teljesítményét.
- 2, Állítsa be a sütési időt.
- 3, Indítsa el a sütőt.

Alapesetben a sütő teljes teljesítménnyel (100%) süt. Sok recept azonban ennél kisebb teljesítményt ír elő.

A teljesítmény 10 fokozatban állítható 800W – 80W között.
POWER gombbal ki tudjuk választani a teljesítményt.

Az alábbi fokozatokat a POWER gomb többszöri megnyomásával érheti el.

100%	-	800W
90%	-	720W
80%	-	640W
70%	-	560W
60%	-	480W
50%	-	400W
40%	-	320W
30%	-	240W
20%	-	160W
10%	-	80W

Ha kiválasztotta a megfelelő teljesítményt, a számozott felületen begépelheti a kívánt időt.

Példa: 60% teljesítményszinten 10 percig kíván melegíteni.

- 5X nyomja meg a POWER gombot.
 - állítsa be az időt ----- gépelje be folyamatosan 1000
 - Nyomja meg a START gombot
- 60% lát a kijelzőn
10:00 lát a kijelzőn

Gyorsmelegítés

Ez a főzési mód akkor hasznos, ha valamit teljes energiával 30 másodpercen belül akar főzni!

1. Tegye be a forgótányér gyűrűjét, tegye rá az üvegtálcát. A tálcának biztonságosan kell ülnie a gyűrűn.

Ezek nélkül nem használhatja a mikrosütőt.

Csukja be az ajtót

2. Nyomja meg a **Quick Start** gombot. A kijelző 0:30-at mutat.

3. Nyomja meg a **Quick Start** gombot ismét addig, amíg a kijelző a kívánt időt mutatja. Az idő 30mp-ként állítható.

A sütő világít a tányér forog. A sütés végén a gép 4-et sápol.

Automatikus, előre beprogramozott ételek melegítése:

A készülék ki tudja számítani különböző ételek sütési idejét. Ehhez elég ha kiválasztja az étel fajtáját és beállítja az étel súlyát. Az automatikus sütés (mikrozás) maximális teljesítményen történik .

	1	2	3	4	5	6	7	8
Sült	1	2	3					
Krumpli	Adag	Adag	Adag					
Melegítés	5:00	9:00	13:00					
Hal	200g	300g	400g	500g	600g			
Melegítés	3:00	4:20	5:40	7:00	8:20			
Pizza	150g	300g	450g					
Melegítés	7:00	8:30	10:00					
Ital,	1	2	3					
Leves	Adag	Adag	Adag					
Melegítés	1:30	2:40	3:50					
Sütemény	475g							
Sütés	45:00							
Újra	200g	300g	400g	500g	600g	700g		
melegítés	1:30	2:00	2:30	3:00	3:30	4:00		
Tészta	100g	200g	300g					
Főzés	22:00	27:00	32:00					
Csirke	800g	1000g	1200g	1400g				
Sütés	33:00	36:00	39:00	42:00				

Példa: 500g HAL melegítése

- Nyomja meg a FISH gombot 4X (500g)
- Nyomja meg a START gombot 500g = 7:00 perc melegítést igényel.

Grillezés:

- 1, A GRILL Gomb megnyomása
- 2, A számok (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0) segítségével beállíthatjuk a grillezni kívánt időt.
Pl: ha megnyomjuk egymás után az 1 2 3 akkor a kijelzőn 1:23 látunk, tehát 1 perc 23 másodpercig grillezünk.
- 3, A START gomb megnyomásával elindítjuk a készüléket.

Légkeverés:

- 1, A CONVECTION gomb megnyomása
- 2, A számsor alatt feltüntetett fok megnyomásával kiválasztható a kívánt hőfok.

1 gomb – 110°
2 gomb – 120°
3 gomb – 130°
4 gomb – 140°
5 gomb – 150°
6 gomb – 160°
7 gomb – 170°
8 gomb – 180°
9 gomb – 190°
0 gomb – 200°

- 3, A számok (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0) segítségével beállíthatjuk a hőlégkeveréshez szánt időt.

Pl: - ha megnyomjuk egymás után az 2 3 akkor a kijelzőn H23 látunk, itt a H (Hour) órát jelent.

- ha 1 2 3 nyomjuk meg, akkor a kijelzőn 1H23 jelenik meg, tehát 1 óra 23 percig fog hőlég keverni a készülék.

- 4, A START gomb megnyomásával elindítjuk a készüléket.

Mikro+Convection (Mikro+hőlégkeverés kombinációja)

Itt 4 különböző kombináció található. A mikro része mindig max (800W) teljesítményen üzemel.

A légkeverés Combi1: 110° - 1 gomb
Combi2: 140° - 2 gomb
Combi3: 170° - 3 gomb
Combi4: 200° - 4 gomb

- 1, Megnyomjuk a Micro + Convection gombot
- 2, A 1 2 3 4 gomb megnyomásával kiválaszthatjuk a légkeverés teljesítményét.
- 3, Az idő beállítása hasonlóan az eddig leírtakban állítjuk be.

Pl. 3 1 2 kijelzőn 3H12 látunk azaz 3 óra 12 percig fog menni a mikro+hőlég kombinációja.

Weight/Defrost (Súly alapján való kiolvasztás)

- 1, A Weight/Defrost gomb megnyomásával kiválasztható az olvasztani kívánt súly.
A gomb többszöri megnyomásával :

100g – 4:00
200g – 6:15
300g – 8:30
400g – 10:45
500g – 13:00
600g – 15:15
700g – 17:30
800g – 19:45
900g – 22:00
1000g – 24:15
1100g – 26:30
1200g – 28:45
1300g – 31:00
1400g – 33:15
1500g – 35:30
1600g – 37:45
1700g – 40:00
1800g – 42:15

- 2, A START gomb megnyomásával elindítjuk a készüléket.

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA (CLOCK)

- 1, Az óra beállítása TIMER/CLOCK gomb megnyomásával történik
Ahhoz, hogy az időt beállítsuk a gombot hosszan kell nyomni (5-6 sec), addig míg a kijelzőn megjelenik a Hr 24 felirat ez a 24 órás kijelzést mutatja, ha rögtön megnyomjuk a gombot megegyeszer át vált a kijelző Hr 12 re ez a 12 órás kijelzést mutatja.
- 2, A számok megnyomásával állítsuk be a pontos időt.
- 3, Ha beállította az órát nyomja meg a **Timer/Clock** gombot, hogy az óra elinduljon.

TIMER – Időzítés:

- 1, Az TIMER gomb egyszeri megnyomásával beállíthatjuk, hogy a mikro egy későbbi időpontban jelezzen nekünk.
- 2, A számok megnyomásával állítsuk be, hogy mikor jelezzen a mikro.
- 3, START gomb megnyomásával elindítjuk az időzítést és elkezdi a visszaszámlálást.

Egy idő után a visszaszámlálás eltűnik a kijelzőn megjelenik a pontos idő, de ha ismételtelny megnyomjuk a TIMER gombot megjelenik az az idő ami a beállított időből még hátra van.

Fontos biztonsági előírások:

Kérjük olvassa el figyelmesen és a jövőben vegye figyelembe az itt leírtakat!

- Fontos, hogy a készüléket csak szervízben, hozzáértő ember szerelje!
- Ne távolítsa el a sütő védőburkolatát!
- Ha az ajtó vagy annak burkolata megsérül, ne használja, amíg a szerelő meg nem javítja!
- Ha a készülék füstölne, kapcsolja ki a gépet, húzza ki a konnektorból, az ajtót hagyja csukva nehogy a lángok kicsapjanak!
- Ha a hálózati dugó megsérül, szerelővel javíttassa meg!
- Pa pacemaker (szívritmus szabályozó) van, beszéljen orvosával, mielőtt mikrohullámú sütőt használ!

Mikrohullám használata:

- Ez a készülék csak ételek főzésére használható, nem ajánljuk ipari célra!
- Soha ne használja ruhaszárításra, vagy egyéb nem ételkészítés céljára!
- Ne hagyja a mikrosütőt őrizetlenül működés közben!
- Figyeljen, hogy fém tárgy ne kerüljön a mikrosütőbe! (pl: fém főzőedény, tányér vagy tálca, drótháló ,fém hőmérő stb.)

Megjegyzés

Fokozottan ügyeljen az alábbiakra is:

- Figyeljen, ha papírt, műanyagot, fát vagy egyéb gyúlékony anyagot tesz a sütőbe, mert lángra kaphat
- Olajat vagy zsírt ne melegítsen a sütőben
- Csak mikrohullámra készült folpackot használjon és levételkor figyeljen, hogy a hőtől meg ne égjen
- Csak mikrohullámú sütőre készült popcornot süssön benne!

- Ne hagyja felügyelet nélkül a gépet amíg működik!
- A gépet csak felnőttek használhatják, ne engedjenek kisgyermeket a közelébe működés közben!

Tároló edények

A belső nyomás robbanást okozhat a zárt tárolóedényben, ezért ne használja a következőket a mikrosütőben:

- Zárt üvegek, vacuum tárolók, egész tojás, mogyoró
- Mindig lyukassza ki a zöldségek és gyümölcsök héját, úgy mint a krumplit!

Forralás

- Ha mikrosütőben forraljuk a folyadékokat, kifuthatnak amikor kivesszük őket a sütőből
- Használjon olyan edényt aminek a teteje szélesebb az aljánál

Kicsomagolás, üzembe helyezés

1. Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy az ajtó jól záródik. A sérült ajtón át elszökik a mikrohullám.

Ellenőrizze, hogy minden csomagot kivett-e a gépből.

2. Keressen sima felületű helyet a készülékének, távol a sugárzó hőtől és minden nagyon hideg helytől.

Legyen 10 cm hely a gép körül és 10 cm fölötté, hogy a meleg levegő távozni tudjon

Ezt a készüléket nem lehet beépíteni!

3. Dugja be a sütőt a konnektorba.

4. Tegye be a forgótányér gyűrűjét a készülékbe, tegye rá az üvegtányért.

Ellenőrizze főzőedényeit

A legtöbb hőálló, nem fém főzőedény biztonságosan használható a mikrosütőben. Ha nem biztos az edénye alkalmasságában, végezze el a következő tesztet.

1 Tegye az edényt a sütőbe egy pohár víz mellé majd csukja be az ajtót

2 Nyomja meg a QUICK START gombot egyszer. Ez 30 mp-ig melegíti a vizet.

3 Az idő lejártakor óvatosan győződjön meg róla, hogy a víz felmelegedett.

Ha a víz nem meleg, de az edény igen, akkor az nem használható a mikrosütőben.

Figyelmeztetés

Ne használjon fémből készült dolgokat a sütőben, kivétel az erre gyártott alufólia. A hullámok nem tudnak áthatolni a sütő falán ezért visszaverődnek és ekkor gyulladás következhet be.

Soha ne használjon sérült, repedt üvegedényt a sütőben, mert szétrobbanhat!

Pára

Amikor főz, az ételben levő vízből pára keletkezik a készülékben. Ez teljesen biztonságos. A ventilátorok a készülék hátán kifújják.

Pára lecsapódás

Ahogy a pára lehül, lecsapodik a készülék belsejében és az ajtón. Mindig szárítsa ki a sütőt, ha magas nedvességtartalmú ételt főzött benne. Az ön készülékét úgy tervezték, hogy a gőz a ventilátor és az ajtó körül ki tud jönni anélkül, hogy a mikrohullámok kiszabadulnának.

Tisztítás

Ne bontsa meg a külső burkolatot!

Húzza ki a konnektorból mielőtt tisztítja a készüléket!

Vigyázzon, hogy a ventilátort ne érje víz!

Tartsa tisztán a mikrohullámú sütőt!
Karcmentes tisztítószerrel használjon!